

โปรดอ่านคู่มือการใช้งาน

ให้ละเอียดก่อนเปิดเครื่องปรับอากาศ

ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์ได้

[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)


គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត

โปรดอ่านคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย ก่อนที่จะติดตั้งหรือใช้งานเครื่อง

## CAUTION

## RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ข้อควรระวัง : เพื่อหลีกเลี่ยงการบิดงอและไฟฟ้าดูด ไม่ควรป้อนผ้าหัดเดินหรือรถเข็นของเล่น ควรใช้จากผู้ชำนาญเป็น ผู้ตรวจซ่อมเท่านั้น



การวัดของประเภทของงานที่กระทำ


- ❖ ตำแหน่งของช่องระบายความร้อนของตัวเครื่อง ควรตั้งให้อยู่ในที่ๆ มีการถ่ายเทอากาศสะดวก เพื่อให้เครื่องสามารถใช้งานได้อย่างปกติเป็นเวลานานโดยไม่ให้เกิดความร้อนในเครื่องมากเกินไป
  - ❖ ไม่ควรนำผ้า หรือวัตถุอื่นๆ มาปิดช่องระบายความร้อน
  - ❖ ไม่ควรวางเครื่องบนพื้นแข็งหรือไฟฟ้า เพราะเพื่อหลีกเลี่ยงการลัดวงจรของระบบความร้อน
  - ❖ ไม่ควรวางเครื่องในที่ที่แคบ เช่นชั้นวางหนังสือ หรือตู้ที่แสงแดดส่องถึง
  - ❖ ไม่ควรวางวัตถุที่ยกวางให้ใกล้การพัดไฟไปใกล้ตัวเครื่อง เช่นพัดลม, ที่เขี่ยบุหรี่ และอื่นๆ
  - ❖ ห้ามวางภาชนะที่บรรจุน้ำมันเครื่อง เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
  - ❖ ไม่ควรวางเครื่องไว้ใกล้สถานที่เปียกชื้น หรือโดนน้ำได้บ้าง (เช่นอ่างล้างหน้า หรืออ่างล้างจาน เป็นต้น)
  - ❖ ถ้าเครื่องได้รับความเสียหายให้รีบปลั๊กออก และส่งตัวแทนจำหน่ายทันที
  - ❖ ห้ามสแกนหรือทำความสะอาดเครื่องได้ โดยใช้ผ้าหมาดๆ เช็ด แต่ต้องปลั๊กออกก่อนทุกครั้ง
  - ❖ ไม่ควรวางเครื่องไว้ในที่มีอุณหภูมิหรือความชื้นสูง
  - ❖ เมื่อต้องการทิ้งแบบเดี๋ยวนั้น ควรทิ้งในถังขยะเฉพาะที่ ไม่ควรทิ้งลงในถังขยะทั่วไป
  - ❖ ดัดแปลงสายไฟฟ้า โดยติงปลั๊กออกจากตัวเสียบ
  - ❖ อย่าเสียบสายไฟเข้าตัวเสียบหรือสายพ่วงมากเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
  - ❖ ควรติดตั้งปลั๊กไฟให้ห่างจากทางเดินและยึดปลั๊กไฟไว้กับผนัง ซึ่งติดตั้งปลั๊กไฟให้อยู่อยู่ในบริเวณที่สะดวก และต้องห่างจากตัวเครื่องพอสมควร
  - ❖ เพื่อป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากฟ้าผ่า หรือเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานาน ควรดึงปลั๊กไฟออกจากตัวเสียบ และดึงสายอากาศหรือสายเบ็ดออกจากตัวเครื่อง
  - ❖ ก่อนจะต่อ AC power cord เข้ากับ DC adapter ต้องแน่ใจว่าความต่างศักย์ของ DC adapter สัมพันธ์กับไฟฟ้าของพื้นที่อาศัยอยู่
  - ❖ อย่าสอดวัตถุใดๆ ที่เป็นโลหะเข้าไปในช่อง เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
  - ❖ เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนกระแสไฟฟ้าดูด ไม่ควรตรวจสอบเครื่องเอง

ควรติดตั้งอย่างผู้ชำนาญเป็นผู้ตรวจสอบเท่านั้น

## ปุ่มควบคุม (เฉพาะรุ่น)

- ภาพด้านล่างอาจจะไม่เหมือนกับโทรทัศน์ของท่านขึ้นอยู่กับรุ่น

### ด้านหลัง (หรือด้านหลังทีวี)




- 1 ปุ่มแสดงรายการเมนู
- 2 ปุ่มปรับระดับเสียง
- 3 ปุ่มเลือกช่องสถานี
- 4 ตัวรับสัญญาณอินพุต
- 5 ไฟแสดงสถานะ Standby
- 6 ปุ่มเปิดทีวี

- เมื่ออยู่ในโหมด Standby ท่านสามารถกดปุ่ม 3 เพื่อเปิดเครื่องรับโทรทัศน์(เฉพาะรุ่น)
- เมื่ออยู่ในรายการเมนู ปุ่ม 2 และ 3 จะทำงานเหมือนปุ่ม ▲/▼/◀/▶ ที่อยู่บนรีโมทคอนโทรล
- ถ้าไม่ได้ใช้รีโมทเป็นเวลาานาน หรือรีโมทไม่ทำงาน ท่านสามารถใช้ปุ่มคอนโทรลที่หน้าเครื่องได้

## การต่อสายสัญญาณ (เฉพาะรุ่น)

- ภาพด้านล่างอาจจะไม่เหมือนกับโทรทัศน์ของท่านขึ้นอยู่กับรุ่น

### ด้านหลังทีวี



- เมื่อท่านต่อระบบออดิโอหรือวิดีโอเข้ากับโทรทัศน์ของท่านโปรดระวังให้แน่ใจว่าปิดสวิทช์อุปกรณ์ที่นำมาต่อเรียบร้อยแล้ว และสัญญาณต้องเหมือนกันกับสัญญาณที่ต้องการเชื่อมต่อที่ด้านหลังทีวี

### การต่อสายอากาศหรือสายเคเบิลทีวี

- ต่อสายอากาศหรือสายเคเบิลเข้าจุดที่ 1 (75 Ω) เพื่อการรับชมโทรทัศน์ที่ดี ต้องรับสัญญาณจากแหล่งจ่ายใดแหล่งจ่ายหนึ่ง ดังนี้ : สายอากาศภายนอกอาคาร, สายเคเบิลทีวี, หรือสัญญาณจากดาวเทียม หากท่านใช้สายอากาศแบบภายในอาคาร ต้องทำการรับจนกว่าจะได้ภาพที่ชัดเจนที่สุด


### การต่อ RCA เอนท์พู

- จุดต่อ RCA 2 ใช้กับเครื่องบันทึกวิดีโอ(VCR) หรือเครื่องเสียง

## การต่อ RCA อินพุต

- จุดต่อ RCA 3 ใช้กับอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ : เครื่องเล่นวีดีโอ(VCR), เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม, เครื่องเล่นดีวีดี, decoder, วิดีโอเกมส์, หรือเครื่องเล่นเซอริคัล (ถ้าใช้อุปกรณ์เป็นใน ให้ต่อเข้าที่จุดต่อ AUDIO-L อินพุต)
- จุดต่อ RCA 4 ใช้กับอุปกรณ์ที่จุดต่อ DVD Component เอาท์พุต (480i เท่านั้น)

### ด้านหน้า (หรือด้านหลัง) ทีวี



- โปรดตรวจเช็คให้แน่ใจว่าต่อสายสัญญาณถูกต้อง

### การต่อ RCA อินพุต

- จุดต่อ 1 (AUDIO-L/R) และ 2 (VIDEO) ใช้กับ กล้องวิดีโอ, เครื่องเล่นเซอริคัล หรือวิดีโอเกมส์


### การต่อชุดฟูฟิง

- จุดต่อ 3 (ฟูฟิง) ใช้ฟังเสียงจากโทรทัศน์โดยตรงจากเสียงรบกวนจากชุดคลออื่นๆ อย่างเรดิโอ การฟังเสียงดังมาจากอาจเป็นอันตรายต่อหูหรือการได้ยินของท่าน

- ถ้าต่อ AV กับอุปกรณ์ภายนอกทั้งด้านหน้า(หรือด้านหลัง) และด้านหลังของโทรทัศน์ เครื่องจะรับสัญญาณจากตัวที่ต่ออยู่ด้านหน้าก่อน

## รีโมทคอนโทรล (เฉพาะรุ่น)

- รีโมทอาจจะไม่ทำงานถ้าที่บริเวณหน้าเครื่องมีแสงสว่างมากเกินไป




- 1 ปุ่ม POWER**  
ใช้สำหรับเปิด/ปิดเครื่อง
- 2 ปุ่มตัวเลข**  
ใช้สำหรับเลือกช่องโดยตรง
- 3 ปุ่ม +/-**  
ใช้เลือกช่องตั้งแต่วาง 10 ขึ้นไป กดปุ่มนี้จะปรากฏสัญลักษณ์ “\_” ที่หน้าจอ และกำหนดหมายเลขช่องส่งที่ที่ต้องการ
- 4 ปุ่ม  $\nabla$  /  $\ominus$  /  $\omin�$**   
ใช้เพิ่มหรือลดระดับเสียง
- 5 ปุ่ม MENU**  
ใช้แสดงเมนูหรือกลับสู่หน้าจอปกติ
- 6 ปุ่ม  $\blacktriangledown$  /  $\blacktriangleleft$  /  $\blacktriangleright$  /  $\blacktriangleup$**   
ใช้ปรับค่าต่างๆ ในเมนู
- 7 ปุ่ม S.MENU**  
ใช้แสดงรายการปรับเสียง

- 8 ปุ่ม TURBO (เฉพาะรุ่น)**  
ใช้เลือกเสียงที่แน่นอน
- 9 ปุ่ม P.SIZE**  
ใช้เปลี่ยนขนาดจอ
- 10 ปุ่ม DUAL I-II (เฉพาะรุ่น)**  
ใช้เลือกระบบเสียง
- 11 ปุ่ม SOURCE**  
ใช้แสดงแหล่งจ่ายทั้งหมด
- 12 ปุ่ม INFO**  
ใช้ดูข้อมูลของช่องสถานที่ และสถานะต่างๆ ที่ตั้งค่าไว้
- 13 ปุ่ม PRE-CH**  
ใช้ดูตัวเลขระหว่าง 2 ช่องล่าสุดที่ชม
- 14 ปุ่ม P  $\odot$  /  $\odot$**   
ใช้เลือกช่องถัดไปหรือช่องก่อนหน้า
- 15 ปุ่ม EXIT**  
ใช้ออกจากเมนูหรือกลับสู่หน้าจอปกติ
- 16 ปุ่ม MUTE**  
ใช้ปิดเสียงชั่วคราว และกดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อยกเลิกหรือกดปุ่ม  $\oplus$  หรือ  $\ominus$
- 17 ปุ่ม ENTER**  
ใช้ยืนยันการเลือก ขณะอยู่ในรายการเมนู
- 18 ปุ่ม S.MODE (เฉพาะรุ่น)**  
ใช้เลือกรูปแบบเสียง
- 19 ปุ่ม P.MODE**  
ใช้เลือกรูปแบบภาพ
- 20 ปุ่ม TV**  
ใช้กลับไปโหมด TV เมื่ออยู่ในโหมดแหล่งจ่ายภายนอก
- 21 ปุ่ม SLEEP**  
ใช้ตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ

### การใช้แบตเตอรี่

- ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก แล้วใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA เข้าไปจากนั้นปิดฝาครอบ ถ้ารีโมททำงานผิดปกติให้คิดว่า ในแบตเตอรี่ต้องชาร์จหรือไม่ โดยชี้ + - ของแบตเตอรี่ต้องตรงกับ ชั่ว + - ที่รีโมท หรือคิดว่าแบตเตอรี่เสื่อมสภาพหรือยัง
- ไม่ควรใส่แบตเตอรี่ต่างชนิดกัน เช่น ใส่อัลคาไลน์ร่วมกับแมงกานีส เป็นต้น



## การเปิดและปิดโทรทัศน์

สายไฟจะอยู่ด้านหลังโทรทัศน์

- 1 เสียบปลั๊กไฟเข้าที่เต้าเสียบที่เหมาะสม
- แฉกตัวนำไฟฟ้าที่จะบอกอยู่ที่ฉลกรด้านหลังเครื่อง ความถี่ที่ใช้ 50 หรือ 60 เฮิร์ต
- 2 กดปุ่ม “I” (เปิด/ปิด) ที่ด้านหลัง(หรือด้านข้าง) ของโทรทัศน์
- 3 กดปุ่ม POWER ที่รีโมทเพื่อเปิดเครื่องในขณะที่อยู่ในโหมด Standby ได้ ซึ่งปรากฏช่องสถานะสุดท้ายก่อนปิดเครื่อง ถ้ายังไม่ได้ตั้งช่องสถานี หรือภาพไม่ชัดจน ให้ลอง “การตั้งช่องอัตโนมัติ” ที่หน้า 4 หรือ “การตั้งช่องด้วยตนเอง” ที่หน้า 5
- เมื่อปิดเครื่องครั้งแรกจะปรากฏเมนูให้ตั้งค่า โดยอัตโนมัติ ให้ดูเมนู “การตั้งค่า- Play & Play” ที่หน้า 4
- 4 กดปุ่ม “I” (เปิด/ปิด) ที่ด้านหลัง(หรือด้านข้าง) ของโทรทัศน์ เพื่อปิดเครื่อง

## การปิดเครื่องให้อยู่ในโหมด Standby

ท่านสามารถปิดโทรทัศน์ให้อยู่ในโหมด Standby ได้ เพื่อช่วยลดค่ากระแสไฟฟ้า และช่วยลดการเสื่อมสภาพของหลอดภาพด้วย และจะมีประโยชน์มากเมื่อท่านต้องการทำการชมวีซีดี (เช่น ในระหว่างรับประทานอาหาร)

- 1 กดปุ่ม POWER ที่รีโมทขณะดูโทรทัศน์ โทรทัศน์จะปิดและอยู่ในโหมด standby
- 2 เมื่อต้องการเปิดโทรทัศน์ สามารถทำได้ง่าย โดยกดปุ่ม POWER อีกครั้ง

➤ เมื่อไม่ได้ดูโทรทัศน์เป็นเวลานาน (เช่น ไม่เกี่ยวข้องหลังหัด) ควรปิดเครื่องโดยกดปุ่ม “I” (เปิด/ปิด) ที่ด้านหลังเครื่อง (หรือด้านข้าง) แต่ถ้าจะให้ดีที่สุดควรดับปลั๊กไฟและสายอากาศออกด้วย

## การดูรายการเมนู

- กดปุ่ม MENU  
จะปรากฏรายการเมนูหลักที่หน้าจอ ซึ่งด้านซ้ายของเมนูจะมีไอคอนอยู่ 4 แบบคือ : สัญลักษณ์เข้า, การรับภาพ, การรับเสียง, ตั้งของสถานี, และ การตั้งค่า
- กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกไอคอน(icon) ที่ต้องการ  
กดปุ่ม ENTER เพื่อเข้าไปสู่เมนูย่อยของแต่ละไอคอน(icon)
- กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกรายการ(ในเมนู) ที่ต้องการ  
กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือก
- กดปุ่ม ▼/▲/◀▶ เพื่อตั้งค่ารายการที่เลือก  
กดปุ่ม MENU เพื่อกลับสู่เมนูก่อนหน้า
- กดปุ่ม EXIT เพื่อออกจากเมนู

## การตั้งค่า - Plug & Play


เมื่อเปิดเครื่องครั้งแรกจะปรากฏรายการเมนูขึ้นมาให้ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

- ถ้าโทรทัศน์อยู่ในโหมด Standby ให้กดปุ่ม POWER ที่รีโมท จะปรากฏข้อความ PLUG&PLAY ซึ่งจะกระพริบอยู่ชั่วขณะ จากนั้นจะปรากฏเมนู เลือกภาษา
- เลือกภาษาที่ต้องการโดยกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ จากนั้นกดปุ่ม ENTER จะปรากฏข้อความ **เลือกภาษา** ให้เลือกภาษาที่เราต้องการ




- ต้องแน่ใจว่าสวิตช์สายอากาศที่โทรทัศน์ถูกต้อง(ดูรายละเอียดหน้า 1) กดปุ่ม ENTER จะปรากฏเมนู ค้นหา
- เริ่มการค้นหาช่องสถานี กดปุ่ม ENTER หากต้องการหยุดการค้นหา กดปุ่ม ENTER อีกครั้งเมื่อค้นหาช่องสถานีเสร็จ

จะปรากฏเมนู การตั้งเวลา




จะปรากฏเมนู การตั้งเวลา




เมื่อตั้งเวลาเสร็จกดปุ่ม MENU

จะปรากฏข้อความ สนุกกับการรับชม จากนั้นท่านสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ

หากต้องการตั้งค่า Plug & Play อีกครั้ง  
วิธีที่ 1: MENU → ▼/▲ (การตั้งค่า) → ENTER → ENTER (PLUG&PLAY)



## สัญลักษณ์เข้า-- เลือกรับสัญญาณ(เฉพาะรุ่น)



ท่านสามารถเปลี่ยนแหล่งจ่ายโดยง่ายโดยกดปุ่ม SOURCE

ที่รีโมท หากต้องการกลับไปดูรายการปกติให้กดปุ่ม TV

## ตั้งช่องสถานี - ตั้งช่องอัตโนมัติ

เครื่องรับโทรทัศน์สามารถค้นหาความถี่ของสัญญาณได้ โดยเลือกพื้นที่การรับสัญญาณในตรงกับพื้นที่ท่านอาศัยอยู่ และจะบันทึกช่องสถานีที่พบอัตโนมัติ บางทีหมายเลขของสถานีอาจจะไม่ตรงกับช่องจริง แต่อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถลบช่องสถานีหรือลบช่องที่ไม่ต้องการได้



MENU

เมื่อค้นหาเสร็จ จะปรากฏเมนู **ลบช่องสถานี** ท่านสามารถลบช่องสถานีที่ท่านที่ไม่ได้ดูรายละเอียดได้ที่เมนู "ตั้งช่องสถานี-ลบช่องสถานี" หากท่านต้องการลบช่องสถานี ให้กดปุ่ม EXIT

ฟังก์ชัน TURBO SEARCH นั้นขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่



ตั้งช่องสถานี - ตั้งช่องด้วยตนเอง

ท่านสามารถตั้งช่องสถานีได้ด้วยตนเอง รวมถึงการรับสัญญาณทางเคเบิลทีวี เมื่อตั้งช่องด้วยตนเองท่านสามารถ:

- ตั้งช่องสถานีหรือไม่ตั้งช่องรับสถานีที่ค้นพบ
- ตั้งหมายเลขของสถานีที่ต้องการให้จดจำง่าย

ช่องที่บันทึก (ช่องสถานีที่ต้องการตั้งช่องสถานี)

ระบบสี: AUTO/PAL/NTSC3.58/NTSC4.43

ระบบเสียง: BG/DK/IM

ค้นหา (เมื่อท่านไม่ทราบหมายเลขของช่องสถานีส่ง):

เมนูนี้จะค้นหาความถี่จนกระทั่งเจอความถี่ย่านแรก หรือช่องสถานีที่ท่านเลือกไว้

บันทึก (บันทึกเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว)

ถ้าไม่เสียง หรือเสียงผิดปกติ ให้เลือกระบบเสียงอีกครั้ง

ตั้งช่องสถานี - เพิ่มช่อง/ลบช่อง

ท่านสามารถลบช่องที่ไม่ต้องการชมได้ ส่วนช่องที่ไม่ได้ตั้งลบช่องไว้จะแสดงผลทุกช่อง

เลือก เพิ่มช่อง หรือ ลบช่อง โดยกดปุ่ม ENTER ซ้ำๆ

ตั้งช่องสถานี - สลับช่องสถานี

ท่านสามารถสลับช่องสถานีที่ท่านทักไว้ได้ คุณสมบัตินี้อาจจำเป็นต้องเช็คหลังจากที่ใช้งานฟังก์ชันของฮัดโนเมติ

การตั้งค่า - การตั้งเวลา

• ตั้งนาฬิกา

ท่านสามารถตั้งเวลาที่เครื่องรับโทรทัศน์ได้ เมื่อกดปุ่ม INFO ที่รีโมทจะปรากฏเวลาปัจจุบัน ท่านต้องตั้งเวลาก่อนเสมอหากต้องการตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องอัตโนมัติ

➢ เมื่อกดปุ่ม "T" (เปิด/ปิด) ที่ด้านหน้า(หรือด้านข้าง)เครื่อง เวลาที่ตั้งจะหายไป

• ตั้งปิดอัตโนมัติ

ท่านสามารถเลือกช่วงเวลาได้ระหว่าง 30 ถึง 180 นาที เพื่อตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ เครื่องจะปิดและเข้าสู่ Standby โหมด

➢ ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ง่าย โดยกดปุ่ม SLEEP ที่รีโมท ถ้าไม่ได้ตั้งเวลาปิดเครื่องไว้จะปรากฏคำว่า ปิด แต่ถ้าตั้งเวลาปิดเครื่องแล้วจะปรากฏเวลาที่เหลือและเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้โทรทัศน์จะปิดเครื่อง และเข้าสู่โหมด standby โดยอัตโนมัติ

• ตั้งเวลาเปิด/ตั้งเวลาปิด

ท่านสามารถตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติได้ตามเวลาที่ท่านต้องการ

☛ ท่านต้องตั้งนาฬิกาก่อนทุกครั้ง

• ระดับเสียงเวลาเปิด

สามารถตั้งระดับเสียงตามต้องการ เมื่อเปิดเครื่องได้

☛ ปิดเครื่องอัตโนมัติ

เมื่อท่านตั้งเวลาเปิดเครื่องไว้ที่ "เปิด" และเมื่อเครื่องเปิดอัตโนมัติแล้วไม่มีการใช้งานติดต่อกันนานเกิน 3 ชั่วโมงหลังจากนั้นเครื่องจะปิดเองอัตโนมัติ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดความร้อนสูงที่ตัวเครื่องหรือไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้เป็นเวลานาน (เช่น ในวันหยุด)

## การตั้งค่า - ล็อคช่องสถานี

คุณสมบัตินี้ใช้สำหรับล็อคช่องสถานีและไม่สามารถยกเลิกการล็อคโดยใช้ปุ่มด้านหน้าหรือด้านข้างได้ แต่สามารถใช้รีโมทได้ ดังนั้นควรเก็บรีโมทให้พ้นจากเด็ก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการที่ไม่เหมาะสม



### • ล็อคช่องสถานี: เปิด/ปิด

ถ้าท่านต้องการยกเลิกการล็อคช่องสถานี ตั้งเป็น ปิด

### • ช่องทีวีบันทึก: ช่องสถานีที่ถูกล็อค

### • ล็อค: เมื่อกดปุ่ม ENTER จะปรากฏคำว่า ล็อค

➤ เมื่อช่องสถานีถูกล็อค เมื่อท่านกดปุ่มที่หน้าจอ จะไม่สามารถเข้าเมนู ตั้งช่องสถานี และ ล็อคช่องสถานีได้ และจะปรากฏข้อความ ไม่สามารถทำงานได้ ท่านเข้าเมนูนี้ได้โดยใส่รีโมทเท่านั้น

## การตั้งค่า - เตือนความจำ

คุณสมบัตินี้สามารถแสดงข้อความตามเวลาที่ท่านตั้งไว้ได้

### • เตือนความจำ : เปิด/ปิด

หากท่านไม่ต้องการให้แสดงข้อความดังกล่าวไว้ที่ ปิด

### • ข้อความ (A-Z / 0-9 / & / -)


ข้อความมีความยาว 30 ตัวอักษร

### • เวลาแสดงผล

แสดงเวลาที่ข้อความจะปรากฏที่หน้าจอ

### • ลบ

สามารถเข้าไปลบข้อความที่เขียนไว้ได้




## การตั้งค่า -

## เลือกภาษา / ภาพสีน้ำเงิน / ทดสอบรายการอัตโนมัติ


### • เลือกภาษา

เมื่อท่านเปิดเครื่องโทรทัศน์ครั้งแรก ท่านสามารถเลือกภาษาที่ต้องการให้แสดงหน้าจอได้



### • ภาพสีน้ำเงิน

ถ้าไม่มีสัญญาณหรือสัญญาณไม่ดี หน้าจอภาพจะเป็นสีน้ำเงินโดยอัตโนมัติ ถ้าท่านไม่ต้องการให้หน้าจอภาพเป็นสีน้ำเงิน ให้ตั้งรายการ ภาพสีน้ำเงินไว้ที่ ปิด



### • ทดสอบรายการอัตโนมัติ

เพื่อให้ดูกันกับเมนูที่ผลลหายในเครื่องรับโทรทัศน์ ทดสอบรายการอัตโนมัติมีในเครื่องรับโทรทัศน์ เมื่อต้องการออกจากเมนูนี้ ให้กดปุ่ม EXT



## การปรับภาพ - รูปแบบภาพ/

## ตามใจชอบ/โทนสี/ขนาด/ ลดสัญญาณรบกวน/DNie Jr (เฉพาะรุ่น)


### • รูปแบบภาพ: ไตนามิค/

### ภาพมาตรฐาน/ภาพยนตร์/

### ปรับตามใจชอบ

สามารถเลือกรูปแบบภาพได้ตามต้องการ

### ➤ เลือกรูปแบบภาพได้ง่ายโดยกดปุ่ม P.MODE ที่รีโมท




### • ตามใจชอบ: ความเข้ม/ความสว่าง/ความคมชัด/

### สมดุล (NTSC เท่านั้น)

โทรทัศน์มีการตั้งค่าหลายแบบ ซึ่งท่านสามารถตั้งได้ตามต้องการ ➤ หากท่านปรับตั้งค่าใดๆ แล้วรูปแบบภาพจะเปลี่ยน

### เป็น ปรับตามใจชอบ อัตโนมัติ




### • โทนสี: ธรรมชาติ/อบอุ่น/อบอุ่น2/เย็นตา1

### • ขนาด: ภาพปกติ/ภาพขยาย

ท่านสามารถเลือกขนาดภาพที่เหมาะสมกับการรับชมของท่าน ซึ่งขึ้นอยู่กับรุ่นด้วย ➤ ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ง่ายโดยกดปุ่ม P.SIZE ที่รีโมท

### • ลดสัญญาณรบกวน


ถ้าโทรทัศน์ของท่านมีสัญญาณรบกวน ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อลดสัญญาณรบกวนและเงาที่อาจเกิดขึ้นบนจอภาพ



### • DNie Jr (Digital Natural Image engine junior)(เฉพาะรุ่น)

### คุณสมบัตินี้ช่วยปรับปรุงภาพ

ให้สว่างขึ้น,คมชัดขึ้น,รายละเอียดภาพมากขึ้น,และส่วนที่เป็นสีขาวให้ขาวขึ้น เทคโนโลยี DNie Jr



จะช่วยให้รับชมทุกสัญญาณให้เหมาะสมกับการรับชมทีวีของท่าน





